

保安ガスメーターで安全をキープ!

保安ガスメーターは、皆さまが安心して快適にLPガスをご利用いただけるよう、異常を感知した際に自動的にガスの流れをストップする機能を備えているメーターです。

「あら?ガスが出ない」と
思ったらまずはガスメーターを
ご確認ください。



まず、保安ガスメーターの表示を見て異常原因を調べましょう

ガスの長時間使用

ガスの異常流量

感知器・警報器作動



LED表示

A O C

ガス止

消し忘れの場合やガス器具の長時間使用時に表示されます。



O O C

ガス止

地震でのガス管の破損やガス使用量が通常より急に増加した場合の表示です。



O B C

ガス止

震度5相当以上の地震があったときや警報機が鳴ったときに表示されます。

もし、他のセキュリティ表示の場合は表面の連絡先までご連絡ください。

保安ガスメーター 復帰手順



原因を取り除いた上で、ガス栓を閉め、
復帰作業を行ってください。



1

表示部に現れた異常原因をもとに、原因を取り除いてください。



2

復帰ボタンを1~2秒押ししてください。



3

セキュリティ表示「ガス止」が消えて遮断内容の表示が点滅します。



4

約1~2分間お待ちください。ガスメーターがガス漏れをチェックします。
1~2分間待たずにガスを使用すると、再度遮断してしまいます。

⚠ 配管やガス器具からガス漏れがあった場合は、再び遮断します。



5

ガス漏れの無いことを確認するとセキュリティ表示の点滅が消え、再びガスが使用できる状態になります。