


# 保安ガスメーターで安全をキープ!

保安ガスメーターは、皆さまが安心して快適にLPガスをご利用いただけるよう、異常を感知した際に自動的にガスの流れをストップする機能を備えているメーターです。




## まず、保安ガスメーターの表示を見て異常原因を調べましょう

### ガスの長時間使用





セキュリティ表示





消し忘れの場合やガス器具の長時間使用時に表示されます。

### ガスの異常流量



地震でのガス管の破損やガス使用量が通常より急に増加した場合の表示です。

### 感震器・警報器作動




震度5相当以上の地震があったときや警報器が鳴ったときに表示されます。

もし、他のセキュリティ表示の場合は表面の連絡先までお問い合わせください。

## 保安ガスメーター 復帰手順



原因を取り除いた上で、ガス栓を閉め、復帰作業を行ってください。



1 すべての器具栓、ガス栓を閉め、器具の消し忘れ、ゴム管の外れが無いか確認し、自然換気を行ってください。



2 復帰ボタンを1~2秒押ししてください。




3 セキュリティ表示「ガス止」が消えて遮断内容の表示が点滅します。



4 約1分間お待ちください。ガスメーターがガス漏れをチェックします。  
1分間待たずにガスを使用すると、再度遮断してしまいます。

⚠ 配管やガス機器からガス漏れがあった場合は、再び遮断します。



5 ガス漏れのないことを確認するとセキュリティ表示の点滅が消え、再びガスが使用できる状態になります。